

COMANDI KUBE

Con la presente abbiamo il piacere di illustrarvi la gamma aggiornata di comandi per le centraline KUBE.



Radiocomando ricetrasmittitore:

WL RE - 2 canali:	WL - 2 canali:	WL - 6 canali:
		
101-050-70174	101-050-70156	101-050-70165

I radiocomandi ricetrasmittitori 101-050-70174 - 101-050-70156 - 101-050-70165 hanno un raggio d'azione max. di 10 metri e batterie standard 2xAAA nel trasmettitore.

Radiocomando:

QUASAR - 4 canali FM:	QUASAR - 6 canali FM:
	
101-050-70136	101-050-70145

I radiocomandi 101-050-70136 - 101-050-70145 Quasar sono basati su trasmissione in FM, raggio d'azione superiore ai 50 metri, trasmettitore con batterie ricaricabili e caricabatterie, membrana retroilluminata.



Pulsantiere:

	1A1 - 1A2	149-155-10043
	RE	149-155-10052
	2A1 - 2A2	149-155-10061

Tipologie di console fissate direttamente al telaio del veicolo:

	Console 1 pulsanti + 1 spia	101-045-00011
	Console 2 pulsanti + 1 spia	101-045-00020
	Console 3 pulsanti + 1 spia	101-045-00039